

Instrukcja aktualizacji odtwarzacza CD Arcam HDA CDS50

Aktualizacja po przez sieć NET:

1. W menu urządzenia wybrać FIRMWARE UPDATE i wcisnąć OK na pilocie. Urządzenie rozpocznie aktualizację oprogramowania. Urządzenie wymaga podłączenia do sieci internetowej.

Aktualizacja po przez USB:

1. Należy pobrać oprogramowanie ze strony www.audiocenter.pl > Serwis > Aktualizacja oprogramowania
2. Wypakować z folderu zzipowanego plik .fup najpierw na pulpit komputera a później na czystą pamięć USB sformatowaną do Fat 32
3. Włączyć CDS50 i poczekać aż urządzenie w pełni będzie gotowe do pracy
4. Podłączyć pamięć do gniazda USB zlokalizowanego na tylnym panelu CDS50
5. Urządzenie automatycznie zlokalizuje pamięć - należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na wyświetlaczu odtwarzacza
6. Po skończonej aktualizacji należy usunąć pamięć z gniazda USB
7. Rekomenduje się zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych poprzez menu urządzenia.