

Instrukcja aktualizacji 7-kanalowej końcówki mocy Arcam PA720 oraz 2-kanalowej PA240

Poprawka: Funkcja Auto Power Down do trybu standby poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku MUTE na panelu frontowym (Czerwona dioda LED – Wyłączony tryb auto standby, zielona dioda LED – standby po 20 minutach (ustawienie fabryczne))

1. Należy pobrać zzipowane oprogramowanie ze strony www.audiocenter.pl -> serwis – Aktualizacje oprogramowania -> Arcam
2. Wypakować najpierw na pulpit a później z pulpitu skopiować na czystą pamięć USB sformatowaną do Fat 32 plik image.hex.
3. Podłączyć pamięć do wejścia USB zlokalizowanego na tylnym panelu końcówki
4. Włączyć urządzenie głównym włącznikiem . Po chwili urządzenie samo wykryje USB i zacznie się aktualizować. Dioda Led zlokalizowana przy włączniku zacznie mrugać. Kiedy przestanie urządzenie powinno się zresetować.
5. Urządzenie jest gotowe do pracy a pamięć można wyjąć z gniazda USB

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego pod nr : 12 2650286 lub mailowo: serwis@audiocenter.pl